

Ingenieurhandbuch Nr 08

Aktualisierung 03/2025

Änderung der Holzdatenbank

Aufgabe

Programm: Truss 2D Datei: FineTrial.trs

In diesem Handbuch zeigen wir Ihnen, wie Sie eine benutzerdefinierte Auswahl an Holzgrößen festlegen und dann einen einfachen Satteldachbinder im **"Truss 2D**" konstruieren. Die Holzdatenbank wird die folgenden Eigenschaften haben:

- die verfügbare Holzstärke wird 36mm und 45mm betragen
- die Holzhöhen werden 73mm, 111mm, 149mm und 225mm sein
- die Holzlängen werden von 600mm bis 4500mm in 300mm Schritten betragen

Der Binder wird als Satteldachbinder mit einer Spannweite von 8 m und einer Neigung von 25° konzipiert. Er wird aus 36 mm starkem Holz gefertigt, der Abstand zwischen den Bindern wird 760 mm betragen. Für den Entwurf wird die südafrikanische Norm SANS 10163-1 verwendet.

Eingabe der Holzdatenbank

Das Holzsortiment kann in **"Truss 2D"** oder **"Truss 3D"** bearbeitet werden. Die Datenbank wird von diesen Programmen gemeinsam genutzt. In unserem Handbuch werden wir **"Truss 2D"** verwenden, die Vorgehensweise in **"Truss 3D"** wäre jedoch identisch. Wir beginnen mit dem Programm **"Truss 2D"**.



Hauptfenster des Programms "Truss 2D"



Wählen Sie den Punkt "Firmenkatalog" im Abschnitt "Tools" des Hauptmenüs.



Start des "Firmenkatalogs"

Es öffnet sich das Fenster **"Firmenkatalog**", in dem wir unsere eigenen Holzgrößen eingeben können. Geben Sie einen neuen Lieferanten ein, indem Sie auf **"Hinzu**" klicken.

Firmen - Lieferanten	Holz	Nagelplatte	Entwurf	Beschlag		Hinzu
NP Systeme LL		1			-	
BeA-Norge AS		-				Anpassen
NP Systeme W		~				Spezialisierung
-ineSupplierTrial	~	1		1		
ine			~			
VP kleines Lager		1				355,7235
Test (Fine ltd.)	1	1		~	w	Entfernen
E-Mail , Internet Die Firma spezialisiert sich auf Entwerfen	Fi	ne				

Hinzufügen eines neuen Lieferanten im Fenster "Firmenkatalog".

Im folgenden Fenster "**Firmendaten**" geben Sie auf der ersten Registerkarte **"Name, Adresse**" den Namen des neuen Holzkatalogs ein. Der Name wird in das Feld "**Firmenname**" eingetragen. Die anderen Angaben sind nicht erforderlich.



Jame, Adresse	Kontakt	Fakturierung, Zertifikat	Spezialisierung	
Firmenname:	Holz	lieferant		
Adresse: 21.7:		Stadt:		
and:				

Eingabe des Namens eines neuen Lieferanten

Wechseln Sie dann auf die letzte Registerkarte **"Spezialisierung**". Hier kreuzen wir den Punkt **"Holzlieferungen**" an.

	Romeane	Fakturierung, Zertifikat	Spezialisierung	
✓ Holzlieferur Nagelplatte	ngen Inlieferun	gen		Sortiment
Entwurf				
Beschlägeli	eferungei	n		

Die Registerkarte "Spezialisierung" im Fenster "Firmendaten".

Nach dem Ankreuzen des Kästchens öffnet sich automatisch das Fenster **"Holzsortiment** ". Sollte dies nicht der Fall sein, kann es über die Schaltfläche **"Sortiment**" aufgerufen werden. Die erste Registerkarte **"Längen**" enthält Parameter, die sich auf die Länge des Holzes beziehen

- Maximale Holzlänge die maximale Länge des verfügbaren Holzes. Dieser Wert kann dann für einzelne Querschnitte in der Registerkarte "Erweitert" begrenzt werden.
- •Vorzugsschnittlänge dies ist die bevorzugte Länge, die das Programm auswählt, wenn es mehr als eine Option zur Auswahl hat. In den meisten Fällen ist es sinnvoll, die maximale Länge zu verwenden.
- •Minimale Holzlänge die kleinste verfügbare Holzlänge.
- •Längeninkrement die Differenz zwischen den Lagerlängen.



•**Toleranz** - eine Eingabe, die es erlaubt, mögliche Ungenauigkeiten in den tatsächlichen Längen der Hölzer zu berücksichtigen. Der Wert wird von der Lagerlänge abgezogen und das Programm prüft, ob die Stablänge den resultierenden Wert nicht überschreitet. Zum Beispiel wird ein Stab, der länger als 3950 mm ist, nicht in eine Lagerlänge von 4000 mm mit einer vorgegebenen Toleranz von 50 mm eingefügt.

C1 . II	C' - I' -	AA /						
STOILON.		WALTE SIIT	a dr Rodict	orvarto dor	מסר דמו אבמ	anaon //	nniidiing	aini
JUCHEN	JIE UIE	vveile aui	UCI NEGISL	CINDIC SCI	11013 461 101	SCHUCH A	uuuuu uu	
				0 -		0		-

lolzsor	timent					
änge	Stärken (Breiten)	Höhen	Erweitert	Preis		
Maxim	ale Holzlänge:			4500	[mm]	
/orzug	sschnittlänge:			4500	[mm]	
Minim	ale Holzlänge:			600	[mm]	
änger	ninkrement:			300	[mm]	
olerar	oleranz:			20	[mm]	
					🗸 ОК 🗙	Abbruck

Registerkarte "Länge" im Fenster "Holzsortiment".

Schalten Sie das Fenster auf die zweite Registerkarte **"Stärke (Breite)**" um, die eine Liste der Holzbreiten enthält.



Registerkarte "Stärke (Breite)"



Zuerst entfernen wir die Standardeinträge, da sie nicht zu unserem Sortiment passen. Löschen Sie, indem Sie einen Eintrag in der Liste auswählen und dann auf die Schaltfläche "Entfernen" klicken.

Länge	Stärken	(Breiten)	Höhen	Erweitert	Preis		
Liste d	er Holzsc	hnittbreit	en (-stärk	en) für den	Entwu	urf des	Binde
~	40	Holzstärke:					[mm]
-	50					1	
-	60	Hi	nzu	Bearbeiten		Entfernen	
~	70		10 12 12 12 12 12	H		11.25	1.15
~	80	Ho	lzbreite 4	10 mm wir	d Wird	beim	autom

Wenn die Breitenliste leer ist, können wir beginnen, neue Werte hinzuzufügen. Geben Sie in der Eingabezeile "**Holzstärke**:" den Wert 36 ein und bestätigen Sie mit der Schaltfläche " **Hinzu**".

änge	Stärken (Breiten)	Höhen	Erweitert	Preis	
Liste d	er Holzschnittbreit	en (-stärk	en) für der	Entwu	rf des Binders
	Holzs	zstärke:			36 [mm]
	н	inzu	Bearbeit	en	Entfernen
	Lis	ste der Ho n solchen	olzbreiten (· Fall kann k	-stärker ein auto	n) für die Binderstärke ist lee omatischer Entwurf der Kon

-

Fügen Sie auf die gleiche Weise einen Wert von 45 mm hinzu.



Neue Liste der Holzbreiten

Wir können dann zur nächsten Registerkarte "Höhen" übergehen.



inge	Stär	ken	(Breiten)	Höhen	Erweitert	Preis				
iste c	ler Ho	olzhö	hen für d	en Entwi	urf des Bind	lers				
~	80	۵	4500		Holzhöhe:		-	80	[mm]	
~	100		4500		- Einene		ممقادا ماده		l Innden	
1	120		4500			maxin	nale Holzlang	e verw	venden	
1	140		4500		Maximale	Länge:		4500	[mm]	
1	160		4500		-			-	-	
1	180		4500		Hinzu Bearl		Bearbeiten	En	itfernen	
1	200		4500			1.11				
1	220		4500		Holzho	öhe 80	mm wird Bei	m auto	omatischen Entwurf der Konstruktion	
1	240		4500		verwende	et.				
/	260		4500		Für die 4500 mn	ese Höł n.	n <mark>e be</mark> rücksich	tigt da	is Programm Global Maximale Holzlänge	
					Dieser	Wert w	vird In Dialog	enster	rn mit der Liste der Holzhöhen angegeb	en.

Registerkarte "Höhen" mit Standardwerten

Um den Bereich der verfügbaren Höhen zu ändern, können wir dasselbe Verfahren wie bei den Breiten anwenden, d. h. wir entfernen zunächst alle Elemente und fügen dann neue Elemente entsprechend unseren Vorgaben hinzu. Eine alternative Vorgehensweise kann darin bestehen, die Werte für die vorhandenen Elemente zu überschreiben und dann die Schaltfläche "**Bearbeiten**" zu verwenden.

änge	Stär	rken	(Breiten)	Höhen	Erweitert	Preis			
ste c	ler Ho	olzhö	ihen für d	en Entwi	urf des Bind	ers	_		
	80	۵	4500		Holzhöhe:			73 [mm]
2	100	۵	4500					_	
-	120		4500		Ligene	maximale H	Holzlänge	verwer	iden
1	140		4500		Maximale	Länge:	4	500 [mm]
	160	0	4500		-		-		5 55
Ĕ.	180		4500		Hinzu	Bear	beiten	Entfe	ernen
1	200	Π	4500						
1	220		4500		Holzhö	ihe <mark>80 mm</mark>	wird Beim	auton	natisch
1	240		1000		verwende	t.			

Die daraus resultierende Liste wird vier Einträge enthalten:

TRUSS4	
--------	--

ange	Stär	ken	(Breiten)	Höhen	Erweitert	Preis			
iste d	ler Ho	lzhö	hen für d	Ien Entwi	urf des Bind	lers			
	73 111 149 225		4500 4500 4500 4500		Holzhöhe: Eigene Maximale Hinzu Holzhi verwende Für die 4500 mn Dieser	e maxim Länge: Dhe 225 et. ese Höh n. Wert w	le Holzläng earbeiten nm wird E berücksich d In Dialog	225 ge verw 4500 En teim au atigt da	[mm] venden [mm] tfernen

Liste der Höhen im Fenster "Holzsortiment".

Nach Eingabe der Höhen können wir das Fenster mit der Schaltfläche **"OK"** verlassen und zum Fenster **"Firmendaten"** zurückkehren.

intenudten					
lame, Adresse	Kontakt	Fakturierung, Zertifikat	Spezialisierung		
Holzlieferu Nagelplatt Entwurf Beschläge	ingen ienlieferur lieferunge	ıgen n			Sortiment
				10000000	

Das Fenster "Firmendaten"

Schließen Sie dieses Fenster mit der Schaltfläche "**OK**". Im "**Firmenkatalog**" wurde eine neue Firma "Holzlieferant" hinzugefügt.



Firmen - Lieferanten	Holz	Nagelplatte	Entwurf	Beschlag		Hinzu
BeA-Norge AS		1			1	
NP Systeme W		~				Anpassen
FineSupplierTrial	7	~		~		Spezialisierung
Fine	~		~			-
NP kleines Lager						
Holzlieferant	-					12.015
Test (Fine Itd.)	-	1		1	v	Entfernen
E-Mail , Intern <mark>et</mark> Die Firma spezialisiert sich auf Holzlieferu	Holzlie Ingen.	eferant				

Firmenkatalog mit hinzugefügtem Holzlieferanten

Mit diesem Verfahren haben wir ein neues Sortiment von Holzabmessungen eingegeben. Jetzt müssen wir nur noch dieses Sortiment als Standard für die weitere Arbeit auswählen. Verlassen Sie das Fenster "**Firmenkatalog**" mit der Schaltfläche "OK" und kehren Sie zum Hauptbildschirm des Programms zurück. Wählen Sie im Hauptmenü "**Tools/Werkzeuge**" - "Standardeinstellungen" -"Bindereinstellungen", um das Fenster mit den Standardeinstellungen des Programms zu öffnen.



Öffnen der Standardeinstellungen

Im Fenster "Bindereinstellungen Standard" können alle Standard-Bemessungsparameter (Norm, Bemessungsgrenzen, Bemessungsregeln usw.) geändert werden, was bei der Anpassung des Programms an die örtlichen Gegebenheiten hilfreich sein kann. In diesem Beispiel werden wir nur die Standard-Holzdatenbank ändern. Wir wählen den Knoten "Kataloge" im Baummenü auf der linken Seite des Fensters, und in diesem Abschnitt wählen wir das neu eingegebene Holzsortiment.



Auswahl des Standard-Holzsortiments

Schließen Sie das Fenster mit der Schaltfläche "**OK**". Um diesen Lieferanten als Standard für neue Entwürfe festzulegen, ist es notwendig, das Programm zu schließen und neu zu starten, was wir jetzt tun werden.



Eingabe eines einfachen Binders

Nach dem Neustart von "Truss 2D" starten wir wieder im Hauptfenster.



Das Hauptfenster von "Truss 2D"

Verwenden Sie die Schaltfläche "**Neu**" in der oberen linken Ecke des Fensters, um einen neuen Binder zu erstellen.



Schaltfläche "Neu" in der Hauptsymbolleiste

Nach dem Drücken der Schaltfläche öffnet sich das Fenster "**Neu**", in dem wir eine der Möglichkeiten zur Erstellung eines neuen Fachwerks auswählen können. Wählen Sie die Option "**Bindergenerator**", und bestätigen Sie das Fenster mit der Schaltfläche "**OK**".



leu	>
Allgemein Projektdateien	
Vorlage	
FinPri Generator	
Draialtharchusikuung haikaka kan	Y Abbruch

Auswahl der Methode zur Erstellung eines Binders im Fenster "Neu".

Der erste Teil des Bindergenerators enthält die Auswahl der Binderform. Wählen Sie Satteldach und klicken Sie auf "**OK**", um zum nächsten Abschnitt zu gelangen



Auswahl der Binderform



Im nächsten Schritt werden die Abmessungen des Binders eingegeben. Nacheinander werden die "**Spannweite**" (8000mm), die "**Linke Neigung**" (25°), die Stützenbreite (111mm), die Form des linken unteren Details (Option "**Vertikal**"), die "**Traufhöhe**" (120mm) und der "**Überstand**" (600mm) eingegeben. Die Angabe der Maße ist in der folgenden Abbildung zu sehen. Drücken Sie die Schaltfläche "**Weiter**", um das Füllstabanordnung auszuwählen.

		Satte	ldach	Links unten	/	Rechts unten	
	Parameter					Unterschied	-a
ofangbinder		Ja	•	mehr >>	Vertikal	mehr>>	Vertikal
	Маве					insin see	
Spannweite	s	8000,0	nm	Parameter	[mm]	Parameter	[mm]
' Höhe	h	1985,2 1	nm	Detailtyp	Auto 🔻	Detailtyp	Auto
Linke Neigung	PL	25,000		Traufhöhe	120,0	Traufhöhe	120
Firstabstand	d	4000,0	nm	Überstand tragend ho	600,0	Überstand tragend	hc 60
Rechte Neigung	p _R	25,000		Linker Rand		Rechter Rand	
Ranc	lauflager der Konstruktion			Linice runna		116.5116.61 116116	
Auflagerart	Verschiebung [mm]	Breite [mm]	1		v		
Holzschwelle	▼ → 0.0	1	11 ×	mehr>>		mehr>>	
Holzschwelle	▼ + 0.0	1	11 ×		n <u>e se</u>		
	Auflagerstrehe		10.00	Parameter	[mm]	Parameter	[mm]
Position [mm]	Auflagerart	Breite [mm]	1	Überstand		Überstand	
				mehr >>	*	mehr>>	
				Parameter	[mm]	Parameter	[mm]
				Überstand		Überstand	
		DR		EL.			
¥	5		20-				

Eingabe der Binderabmessungen

Wählen Sie die Anordnung mit vier Stäben und verlassen Sie den Bindergenerator mit der Schaltfläche "**OK**".





Auswahl der Füllstabanordnung

Nach dem Schließen des Generators wird die Binderform in das Hauptfenster des Programms übertragen.





Programm "Truss 2D" mit dem erstellten Binder

Wir haben unsere Arbeit bisher noch nicht gespeichert, das werden wir jetzt mit der Schaltfläche "**Speichern**" in der Hauptsymbolleiste tun.



Wählen Sie den Ordner, in dem Sie den Binder speichern möchten, und geben Sie den Dateinamen in das Fenster zum Speichern der Datei ein. Wir haben den Ordner mit den Beispielen für das Programm ausgewählt und den Namen T01.trs eingegeben. Das Fenster wird mit der Schaltfläche "**Speichern**" geschlossen.

PC Speichern unter: Lokaler PC			×
🔶 🐳 😴 🛉 🖸 C:\Users\Lubor\()neDrive - NP Systeme GmbH\Dokumer	nte\TRUSS4 Beispiele\	
Lokaler PC	Name	⇒ Größe	Änderungsdatur
+ Speicher hinzufügen -			
Datei : T01.trs			
ateityp : Dateien Truss 4.0 (*.trs)			
		10	11

TDIICCA

Datei speichern

Im nächsten Schritt bearbeiten wir die grundlegenden Berechnungsparameter im unteren Rahmen des Hauptprogrammfensters. Wir ändern die Bemessungsnorm auf **"SANS 10163-1**", wählen eine Binderstärke von 36 mm und eine Belastungsbreite von 760 mm.



Änderung der Grundparameter im unteren Rahmen

In der Bindervorschau fielen uns die dicht beieinander liegenden seitlichen Aussteifungen auf dem Untergurt auf. Wir beschließen, diese Standardanordnung zu ändern. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf den Untergurt und wählen **"Topologie bearbeiten**" aus dem Kontextmenü. Mit diesem Befehl wird das Fenster mit den Stabeigenschaften geöffnet. Mit einem Doppelklick auf den Untergurt mit der linken Maustaste könnte man das gleiche Ergebnis erzielen.



Aufruf des Fensters "Topologie bearbeiten".

Klicken Sie im Fenster **"Topologie bearbeiten**" auf die Registerkarte "Knicken". Aktivieren Sie zunächst das Kontrollkästchen "Andere **Aussteifungen verwenden**" und wählen Sie dann **"Automatischer Entwurf der Aussteifungen**". In diesem Modus fügt das Programm in jede Verbindung am Untergurt und eventuell in einzelne Felder eine Aussteifung ein, wenn die Bemessung dies erfordert. Schließen Sie das Fenster mit der Schaltfläche "**OK**".

osition Code Quers	schnitt Stöße Knicke	n Laschen			
Andere Aussteifun	gen verwenden (andere	Knicklänge aus der Bin	derebene)		
/ersteifungen:	Aut. Entwurf	der Aussteifungen			
/ersteifungen (Knicklär	nge aus der Bindereben	e):	[mm]		
(nickläng <mark>e</mark> n in der Bin	derebene:		Theoretische Berechnungslänge		
Start X [mm]	Knicken L _{cr} [mm]	Theoretische L [mm]	des Bauteils		
0,0	2666,7	2666,7	Velalues and des Flag		
2666,7	2666,7	2666,7	Knickung aus der Ebene: Knicklänge des Bauteils aus der		
5333,3	2666,7	2666,7	Binderebene entspricht der		
A			Bauteilknickung in der Bauteilknickung in der Binderebene wird durch die Liste der Knicklängen der einzelnen Bauteilabschnitte bestimmt.Die Knicklänge des Bauteils wird als Produkt der theor. Berechnungslänge des Bauteilabschnitts (L) und des Koeffizienten der Knicklänge (k)		

Ändern der Knickeigenschaften für den Untergurt

Fahren Sie mit der Eingabe der Last fort. Wählen Sie im Abschnitt "Belastung" des Kontrollbaums "**Erzeuge**".





Starten des Fensters zur Lasterzeugung

Es öffnet sich das Fenster "**Eigenschaften des Belastungsgenerators**", das die Details der Belastung enthält. In der ersten Registerkarte "**Allgemein**" können Sie die ständigen Lasten eingeben. Geben Sie die Lasten für Bedachung und Untergurt ein, füllen Sie auch das Feld für die Höhe aus. Die Eingabe ist in der folgenden Abbildung zu sehen.

Eigenschaft	en des Belast	ungsgene	rators				×
Allgemein	Nutzlasten	Schnee	Wind	Binderposition	Kombinationen		
- Ständigu Beda Unte Attic Attic	e Lasten ichung : irgurt : Boden : Decke :					0,51	[kN/m ²] [kN/m ²] [kN/m ²] [kN/m ²]
Höhe ü.NN	1:					h = 1200,0] [m]
<u></u>						✔ ОК	X Abbruch

Eingabe von ständigen Lasten und Höhe

In der zweiten Registerkarte "**Nutzlasten**" geben Sie die auf die Bedachung wirkenden Lasten ein, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Wir geben sowohl Strecken- als auch Punktlasten ein.



igenschaft	en des Belast	ungsgene	erators			
Allgemein	Nutzlasten	Schnee	Wind	Binderposition	Kombinationen	
Mannla	st am Obergu	ırt —				
✔ Gleid	hstreckenlas	t:				0,50 [kN/m ²]
✓ Punk	dlast am link	en Überst	and :			0,80 [kN]
🖌 Puni	ctlast am rech	nten Über	stand :			0,80 [kN]
🖌 Puni	ctlast im Feld	:				0,80 [kN]
Mannla	st am Unterg	urt				
Punl	ctlast :					[kN]
					Minimale Höhe	[mm]
Gleic	hstreckenlas	t:				[kN/m ²]
Attic Nu	ıtzlast ———					
🗌 Gleic	hstreckenlas	t:				[kN/m ²]
🗌 Be	erücksichte n	icht symr	netrisch	e Last		

Eingabe der Nutzlasten

Auf der Registerkarte **"Schnee**" schalten Sie die Schneelast einfach aus. Dies geschieht durch Deaktivieren der Einstellung **" Schneebelastung berücksichtigen**".

Eigenschaften des Belastungsgenerators	×
Allgemein Nutzlasten Schnee Wind Binderposition Kombinationen	
Schneebelastung berücksichtigen	
Charakteristischer Wert der Belastung :	s _k = 1,00 [kN/m ²]
Bemessungskoeffizient	
Geländebeschaffenł Allgemein 👻	C _e = 1,00 [-]
Wärme Koeffizient :	C _t = 1,00 [-]

Ausschalten der Schneelast

Wählen Sie im Abschnitt "Wind" die Windzone 2 und setzen Sie die "Referenzhöhe des Gebäudes" auf 5 m.



lgemein	Nutzlasten	Schnee	Wind	Binderposition	Kombinationer	n:				
Windau	Bendruck —	(r) (a			···					
Windzon	e:		2		÷	Karte				
Windges	chwindigkei	t:					Benutzerde	v _{b0} =	36,00	[m/s]
Gebietska	ategorie									
B Ge	biete mit nie	driger Veg	itation	und einzelnen (Djekten (Grasland	l mit einzelner	n Bäumen oder Gebäu	uden) <mark>A</mark> bs	tand der	5454
Ein	izelobjekte z	ueinander	größer	20-fache Objek	thöhe					•
Referenzl	höhe des Ge	bäudes :						z _e =	5,0	[m]
Wahrsch	einlichkeits f	aktor :						c _{prob} =	1,00	[-]
Luftdicht	te :						Benutzerde	ρ =	1,04	[kg/m ³]
Gelände	Koeffizient :						Bearbeiten	c _o =	1,00	[-]
Spitzen G	Beschwindig	keitsdruck	:				Benutzerde	q _p =	0,57	[kN/m ²]
Wind	l als variable	Hau <mark>ptla</mark> st	berück	sichtig <mark>e</mark> n						
Über	dachung (Vo	ordach) :								
Festigkei	ts Verhältnis	:					φ _{min} =] φ _{max}	=	[-]
🔽 Wind	linnendruck	berücksic	htigen							
Max. Inn	endruck:						¢	i,max =	0,20	[-]
Min. Inne	endruck:						c	si.min =	<mark>-0</mark> ,30	[-]

Windlasteigenschaften

Die Registerkarten **"Binderposition"**, und **"Kombinationen"** enthalten Informationen über die Position des Binders in der Struktur bzw. wie die Lastkombinationen erstellt werden. Wir werden in diesem Beispiel nicht in diese Bereiche eingreifen, so dass wir den Lastgenerator mit der Schaltfläche "**OK**" verlassen können. Wenn wir uns im Abschnitt **"Belastung**" des Baummenüs befinden, zeigt uns der untere Rahmen Listen von Lastfällen und -kombinationen. Wenn wir durch die Liste der Lastfälle blättern, zeigt der Arbeitsbereich immer die berücksichtigte Last für jeden Lastfall an





Hauptprogrammfenster mit der Liste der Lastfälle

Nachdem wir alle für die Berechnung erforderlichen Eingaben gemacht haben, können wir den automatischen Entwurf der Struktur starten. Dieser wird über das entsprechende Symbol in der Hauptsymbolleiste gestartet (siehe Bild unten), es kann auch das Tastaturkürzel "F8" verwendet werden.



Automatischen Entwurf starten

Wenn der Entwurf abgeschlossen ist, wird eine Zusammenfassung der Ergebnisse in der Statusleiste sichtbar. Detaillierte Ergebnisse können in "**Ergebnisse**", "**Bauteilprüfung**" und "**Prüfung der Knoten**" des Kontrollbaums eingesehen werden.





Binderbeurteilung in "Truss 2D"

Für weitere Handbuchbeispiele besuchen Sie https://www.finesoftware.eu/.