

Ingenieurhandbuch Nr. 1 Aktualisierung: 5/2020

# Berechnungseinstellung und Berechnungsmanager

Programm: Schwergewichtswand

Datei: Demo\_manual\_01.gtz

In diesem Ingenieurhandbuch wird beschrieben, wie Sie mit dem Einstellungsmanager Standards, Berechnungskoeffizienten und Beurteilungsmethodik definieren. Dies ist ein grundlegender Schritt, der in allen GEO5-Programmen gleich ist.

# Einleitung:

GEO5-Programme werden derzeit in mehr als 100 Ländern der Welt gebraucht. Die technische Aufgabe ist in jedem Land gleich - zu beweisen, dass die entworfene Konstruktion (Wand, Fundament, Verbauwand...) sicher entworfen ist und alle an sie gestellten Anforderungen erfüllt sind.

Während die grundlegenden Eigenschaften der Konstruktion (z. B. Geometrie, Gelände, Ankerlage, Grundwasserspiegel, Auflast) immer gleich sind, unterscheiden sich die Art des Sicherheitsnachweises und die verwendete Berechnungstheorie. Eine Vielzahl neuer Theorien und insbesondere Teilsicherheitsbeiwerte führen zur Eingabe vieler Eingabedaten und damit zur Unübersichtlichkeit von Programmen. Aus diesem Grund beinhalten alle GEO5-Programme einen Einstellungsmanager (seit Version 15), um diesen Prozess zu vereinfachen.

Der Einstellungsmanager listet alle Daten über die Standards, Methoden und Faktoren auf, die zur Bewertung der Konstruktion in einem bestimmten Land erforderlich sind. Die Grundidee ist, dass jeder Benutzer die im Programm verfügbaren Einstellungen kennenlernt (oder eigene Berechnungseinstellungen erstellt) und diese für seine eigene Arbeit verwendet. Der Benutzer wechselt dann nur gelegentlich zum Einstellungsadministrator oder zum Einstellungseditor.

# Aufgabeneingabe

Führen Sie die Überprüfung der Schwergewichtswand gemäß der Abbildung für Gleiten und Kippen nach den folgenden Standards und Vorgaben durch:

- 1) CSN 73 0037
- 2) EN 1997 DA 1
- 3) EN 1997 DA 2
- 4) EN 1997 DA 3
- 5) gemäß Sicherheitsfaktor SF = 1,6

# **GE05**



Diagramm der Schwergewichtswand zur Berechnung

# Lösung:

Zunächst geben wir die Grunddaten zur Konstruktion und zu den geologischen Bedingungen in die Rahmen "Geometrie", "Böden" und "Aufgaben" ein. Die anderen Fenster werden für unser einfaches Beispiel nicht benötigt, sodass wir sie überspringen können. Zuerst geben wir die Wandgeometrie im Fenster "Geometrie" gemäß folgendem Bild ein. Geben Sie die Werte  $k_1 = 1 m$ ,  $k_2 = 2 m$ und  $k_3 = 0,5 m$  ein. Ändern Sie die Werte  $s_1$ ,  $s_2$  und  $s_3$  in 0 m.



GEOS 2020 - Schwergewichtswand [C-\Users\Public\Documents\Fine\GEOS 2020 Piklady\Demo_manual_01.gtz "]	- 🗆 ×
Datei Bearbeitungen Eingabe Berechnung Ausgabe Einstellung Hilfe	
2 🗋 🍰 - 🔚 - 🛔 📾 🛍 2 🛱 🚥	
1,00	Modi _
	Projekt
501 / 1/1/1/2	🌣 Einstellung
(0,00:1)	Geometrie
	📼 Material
	Profil
	Böden
2,50	Zuordnung
	📥 Gründung
	Verfüllung
1.00 A 7 4 7 4 7 5	Gelände
(0.5c) (0.0c) (0.0c)	wasser
	4. Erdwiderstand
	Eingegebene Kräfte
	🕂 Erdbeben
2 <u>as</u>	Phaseneinstellung
	🏠 Nachweis
	🗮 Tragfähigkeit
	A Dimensionierung
	الله Stabilität
K. Wandgeometrie	Ausgabe
k1: 1,00 [m] k2: 0,00 [m]	B* Bild hinzufügen
k2: 2,00 [m] k2: 0,00 [m]	Geometrie : 0
<sup>n</sup> 2 k <sub>3</sub> : 0,50 (m) k <sub>5</sub> : (m) s <sub>5</sub> : (m)	Gesamt : 2
k4: 1.00 [m] k9: [m]	<b>B</b> <sup>tt</sup> Abbildungsverzeichnis
Ann:: Wett k <sub>4</sub> (Breite des Schaftunterteiles) automatisch berechnet.	Ba Ansicht kopieren
	•

Fenster "Geometrie" – Eingabe der Dimensionen der Schwergewichtswand

Dann gehen wir zum Fenster "Böden" über, wo wir neuen Boden der F1-Klasse gemäß der in der Tabelle angeführten Spezifikationen hinzufügen.

Böden (Spezifikationen, Klassifizierung)	Wichte $\gamma \left[ kN/m^3 \right]$	Reibungs- winkel $arphi_{e\!f}\left[^\circ ight]$	Kohäsion des Gesteins c <sub>ef</sub> [kPa]	Reibungswinkel Struktur - Boden $\delta = [^{\circ}]$
Kieslehm (MG), feste Konsistenz	19,0	30,0	0	15,0

Tabelle mit den Bodenparametern



GEO5 2020 - Schwergewichtswand [C:\Users	\Public\Documents\Fine\GEO5 2020 Příklady\Demo_manual_01.gtz *]		– 🗆 X
Datei Bearbeitungen Eingabe Berechnung Au	sgabe Einstellung Hilfe		
🔋 🗋 📇 • 🔚 • 🔹 💼 💼			
			Modi _
3	Neue Böden hinzufügen	×	Projekt
30	- Identifikation	- Darstellung	🗱 Einstellung
	Name : Kieslehm	Probenkategorie :	Geometrie
<b>↓</b>		GEO 🔹	🚥 Material
	- Grunddaten ?	Suchen:	E Profil
	Wichte : γ = 19,00 [kN/m <sup>3</sup> ]	Untergruppe :	📴 Böden
	Spannungszustand : effektiv -	Boden (1 - 16) 💌	Zuordnung
	Winkel der inneren Reibung : Qur = 30.00 [*]	Muster :	💾 Gründung
	Kohkrien der Gerteine :	7777777777777777777	Verfüllung
		<i>7.57.57.57.57.57.57.57.5</i> -	Wasser
	Kelbungswinkel kce-boden: 0 = 15,00 []		Auflast
	- Erdruhedruck	3 Kieslehm	<b>1</b> Erdwiderstand
	Boden : volta kohāsionslos 👻	Farbe :	🛃 Eingegebene Kräfte
0			H Erdbeben
	- Auftrieb ?	- nintergrund :	me Phaseneinsteilung
87%	Art der Auftriebsberechnung : standard 🔹		Nachweis
242	Wichte des gesättigten Bodens : y <sub>sat</sub> = 19,00 [kN/m <sup>3</sup> ]	Sattigung < 10 - 90> : 50 [%]	
' ♣ Hinzufügen 2			🖑 Stabilität
Nummer Name des Bodens	-		
	Marshelmen Linekan	A time form	
	Nassinzieren Loschen	Minzurugen	
			Ausgabe _
			E* Bild hinzufügen
			Profil und Zuordnung: 0 Gesamt: 2
			Abbildungsverzeichnis
-			
öder			Ansicht kopieren

Im Fenster "Zuordnung" wird der Profilebene automatisch der erste Boden zugewiesen. Diese Zuordnung kann hier geändert werden. Damit ist die Grundeingabe der Konstruktion fertig und wir können mit der Spezifikation der Standards und mit der Berechnung der Schwergewichtswandwand fortfahren.

Im Fenster "Einstellung" klicken wir auf die Schaltfläche "Einstellung auswählen" und wählen Option 8 "Tschechische Republik – ursprüngliche CSN-Standards (73 1001, 73 1002, 73 0037)".

Nummer	Name	Gültigkeit		
1	Standard-Sicherheitsfaktoren	Alle		
2	Standard-Traglasten	Alle		
3	Standard - EN 1997 - DA1	Alle		
4	Standard - EN 1997 - DA2	Alle		
5	Standard - EN 1997 - DA3	Alle		
7	Standard - ohne Reduktion	Alle		
8	Tschechische Republik - ursprüngliche Standards ČSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)	Alle		
10	Slowakei - EN 1997	Alle		
69	die Schweiz - SIA 260 (267) - STR, GEO - standard	Alle		
70	die Schweiz - SIA 260 (267) - STR, EQU - standard	Alle		
72	Rumänien - EN 1997 - Gebäude (SR EN 1990:2004/NA:2006)	Alle		
73	Rumänien - EN 1997 - Brücken (SR EN 1990:2004/A1:2006/NA:2009)	Alle		
			1	ok

Dialogbox "Berechnungseinstellungen"



Hinweis: Die Form dieser Dialogbox hängt von der Auswahl der aktiven Standards im Einstellungsmanager ab. Weitere Informationen finden Sie in der Programmhilfe (nach Drücken von F1). Wenn die Einstellung in der Dialogbox "Berechnungseinstellungen" fehlt, können Sie sie in der Dialogbox "Einstellungsmanager" aktivieren.

Öffnen Sie das Fenster "Nachweis". Dort können Sie feststellen, dass der Ausnutzungsgrad für den Nachweis "Kippen" 53,1 % und für den Nachweis "Gleiten" (Verschiebung) 66,5 % beträgt.



Fenster "Nachweis" – Berechnungsergebnisse für CSN 73 0037

Dann werden wir im Fenster "Einstellung" die Option Nr. 3 "Standard – EN 1997 – DA1" auswählen.



lummer	Name	Gültigkeit		
1	Standard-Sicherheitsfaktoren	Alle	-	
2	Standard-Traglasten	Alle		
3	Standard - EN 1997 - DA1	Alle		
4	Standard - EN 1997 - DA2	Alle		
5	Standard - EN 1997 - DA3	Alle		
7	Standard - ohne Reduktion	Alle		
8	Tschechische Republik - ursprüngliche Standards ČSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)	Alle		
10	Slowakei - EN 1997	Alle		
69	die Schweiz - SIA 260 (267) - STR, GEO - standard	Alle		
70	die Schweiz - SIA 260 (267) - STR, EQU - standard	Alle		
72	Rumänien - EN 1997 - Gebäude (SR EN 1990:2004/NA:2006)	Alle		
73	Rumänien - EN 1997 - Brücken (SR EN 1990:2004/A1:2006/NA:2009)	Alle		

Dialogbox "Berechnungsergebnisse"

Wir werden wieder die Berechnung ausführen und die Ergebnisse (55,6 % und 74,7 %) für EN 1997, DA1 notieren.



# Fenster "Nachweis" – Berechnungsergebnisse für EN 1997, DA1

Wir wiederholen den Vorgang auch für die Einstellung Nr. 4 "Standard - EN 1997 - DA2" und Einstellung Nr. 5 "Standard - EN 1997 - DA3". Die berechnete Ausnutzung der Konstruktion beträgt 77,8 % und 69,7 % für EN 1997 DA2 bzw. 53,5 % und 74,7 % für EN 1997 DA3.



Im Fenster "Einstellung" werden wir mithilfe der Schaltfläche "Bearbeiten" die Berechnungseinstellung anzeigen und die Beurteilungsmethodik auf "Sicherheitsfaktor" ändern. Als nächstes setzen wir die Werte des Sicherheitsfaktors für das Kippen und Verschieben auf den erforderlichen Wert von 1,6.

and the second	Contraction Contraction		
Berechnung des aktiven Druckes i	Ceutore		Berechnungseinstellur Kar der Programm kentheiten :
Berechnung des pessiven Erddruckes :	Caquet-Kerizal	-	Abstraction of
Edbebenberechnung	Meesnobe-Cleabe		
Form des Entlieik	si hief beiestenen		E Dosifundement
Erlaubte Experiences	0.338 [-]		- Dr Prant
Beutaikingamethoök :	Schenezisteren		2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
Intensitionsparameter Fundament - B	aden reduzieren		III Plakigroppe
Scherheittlätter der Kaugrandrugförigt	ed) 97, - (9)	H	
			-√ OK

Dialogbox "Bearbeiten der Einstellung für die aktuelle Aufgabe – Schwergewichtswand"

Bestätigen Sie mit der Schaltfläche "OK" und führen Sie die Berechnung durch. (Verwendung der Ausnutzungsgrade 69,0 % und 77,1 %).





Fenster "Nachweis" - Berechnungs**e**rgebnisse für SF = 1,6

Wenn Sie die Berechnungen für diese Einstellung häufiger durchführen, ist es ratsam, die Einstellung mit der Schaltfläche "Hinzufügen + Schließen" zu speichern und als Standardeinstellung zu verwenden.



Hinzufügen von Einstellung für die aktuelle	Aufgabe im Manager					×
Name : Sicherheitsfaktor 1,6				Gültigkeit :	Schwergewichtswand	•
Materialien und Standards Berechnung der	Wände					
Berechnung des aktiven Druckes :	Coulomb	•				
Berechnung des passiven Erddruckes :	Caquot-Kerisel	•				
Erdbebenberechnung :	Mononobe-Okabe					
Form des Erdkeils :	schief berechnen	•				
Erlaubte Exzentrizität :	0,333 [-]					
Beurteilungsmethodik :	Sicherheitsfaktoren	•				
Interaktionsparameter Fundament - Boo	len reduzieren					
ständige Bemessungssituation vorübergeh	ende Bemessungssituation	Zufällige Bemessungssituation Erdbeben-	Bemessungssituati	on		
- Sicherheitsfaktoren					12	
Kippsicherheitsfaktor :	SF <sub>o</sub> =	1,60 [-]				
Sicherheitsfaktor gegen Verschiebung :	SF <sub>s</sub> =	1,60 [-]				
Sicherheitsfaktor der Baugrundtragfähigkei	it: SF <sub>b</sub> =	1,50 [-]				
L						
					-t <mark>k</mark> H	linzufügen + Schließen
					XA	bbrechen

Dialogbox "Hinzufügen der Einstellung für die aktuelle Aufgabe im Manager"



Nummer	Name	Gültigkeit	
1	Standard-Sicherheitsfaktoren	Alle	A.
2	Standard-Traglasten	Alle	
3	Standard - EN 1997 - DA1	Alle	
4	Standard - EN 1997 - DA2	Alle	
5	Standard - EN 1997 - DA3	Alle	3
7	Standard - ohne Reduktion	Alle	
8	Tschechische Republik - ursprüngliche Standards ČSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)	Alle	*
10	Slowakei - EN 1997	Alle	
69	die Schweiz - SIA 260 (267) - STR, GEO - standard	Alle	*
70	die Schweiz - SIA 260 (267) - STR, EQU - standard	Alle	
72	Rumänien - EN 1997 - Gebäude (SR EN 1990:2004/NA:2006)	Alle	
73	Rumänien - EN 1997 - Brücken (SR EN 1990:2004/A1:2006/NA:2009)	Alle	
U 1	Sicherheitsfaktor 1,6	Schwergewichtswand	OK

Dialogbox "Liste der Berechnungseinstellungen"

#### Nachweis:

Die prozentuale Ausnutzung der Wand nach den individuellen Berechnungsverfahren ist wie folgt:

	Kippen	Verschieben (Gleiten)
1) CSN 73 0037	53,1	66,5
2) EN 1997 – DA1	55,6	74,7
3) EN 1997 –DA2	77,8	69,7
4) EN 1997-DA3	53,3	74,7
5) gemäß Sicherheitsfaktor zu SF = 1,6	69,0	77,1

Die Ergebnisse sind bei Anwendung all dieser Standards zufriedenstellend.

Hinweis: Diese einfache Methode kann zum Vergleich von Stützkonstruktionen oder Stabilitätsanalysen verwendet werden. Bei der Analyse von Fundamenten muss die Belastung (grundlegende Eingangsdaten) nach den einschlägigen Normen berechnet werden. Deshalb macht es keinen Sinn, die Fundamentauslegung nach verschiedenen Normen bei gleichen Belastungswerten (Nennwerten) zu vergleichen.