

Ustawienia obliczeń i administrator ustawień

Program powiązany:	Ściana oporowa
Plik powiązany:	Demo_manual_01.gtz

Niniejszy rozdział przedstawia metodykę korzystania z Administratora Ustawień, który pozwala na wybranie norm, współczynników częściowych oraz metod prowadzenia obliczeń. Jest to pierwszy krok niezbędny do wykonania w przypadku korzystania z dowolnego programu z pakietu GEO5.

Wprowadzenie:

Zintegrowany pakiet oprogramowania GEO5 używany jest w 100 krajach na całym świecie. Niezależnie od lokalizacji zadanie Inżyniera jest niezmienne – zaprojektować zadanie zgodnie z przyjętymi standardami i zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji.

Charakterystyka ogólna projektowanych obiektów, jak np. geometria ściany, profil terenu, czy też poziomy kotwienia, są niezmienne niezależnie od miejsca na świecie, w którym znajduje się projektowany obiekt, natomiast tym co je od siebie odróżnia są sposoby sprawdzenia bezpieczeństwa konstrukcji oraz podstawy teoretyczne prowadzenia obliczeń. Duża liczba nowych teorii obliczeniowych, a zwłaszcza współczynników częściowych obliczeń, doprowadziła do konieczności wprowadzania znacznej liczby danych, co w istotny sposób komplikowało korzystanie z programów. Administrator ustawień został stworzony w celu usprawnienia tego procesu.

Wszystkie parametry dotyczące norm i metod obliczeniowych oraz współczynników częściowych obliczeń dla danego kraju zdefiniowane są w Administratorze ustawień. Głównym założeniem jest, że użytkownik wybierze jedno z ustawień obliczeń zdefiniowanych w programie (lub zdefiniuje własny zestaw ustawień), które będzie wykorzystywał podczas dalszej pracy z programem. Przyjęte rozwiązanie powoduje, że w dalszej pracy z programem użytkownik będzie korzystał z administratora ustawień i edytora ustawień jedynie okazjonalnie.

Zadanie:

Przeprowadzić analizę stateczności ściany oporowej przedstawionej na poniższym schemacie na obrót i przesuw zgodnie z następującymi normami i podejściami obliczeniowymi:

- 1) CSN 73 0037
- 2) EN 1997 DA1
- 3) EN 1997 DA2
- 4) EN 1997 DA3
- 5) Współczynnik bezpieczeństwa o wartości SF=1.6





Schemat ściany oporowej przyjętej do obliczeń

Rozwiązanie:

Pierwszym krokiem jest wprowadzenie danych dotyczących konstrukcji i warunków geotechnicznych do ramek "Geometria", "Grunty" oraz "Przyporządkowanie". Pominiemy pozostałe zakładki, gdyż nie są one istotne w tym przykładzie.

Geometrię ściany wpiszemy w ramce "Geometria" zgodnie z poniższym rysunkiem. Wprowadzamy wartość k1 = 1m, k2 = 2m i k3 = 0,5m. Wartości s1, s2 i s3 zostaną wprowadzone jako równe 0 m.





Ramka "Geometria" – wprowadzanie wymiarów ściany oporowej

Następnie przejdziemy do ramki "Grunty", w której dodamy nowy grunt zgodnie z poniższą tabelą. Na ekranie są również inne parametry do wpisania, ale można je pominąć.

Grunt	Ciężar objętościowy	ar Efektywny kąt tarcia ^{El} ciowy wewnętrznego ^s		Kąt tarcia konstrukcja - grunt
(Klasyfikacja gruntu)	$\gamma \left[kN/m^{3} ight]$	$arphi_{ef}\left[^{\circ} ight]$	$c_{ef} [kPa]$	$\delta = [\circ]$
grSi - pył ze żwirem, konsystencja - plastyczny	19,0	30,0	0	15,0

Tabela z parametrami gruntu



. 🗅 🔒 · 🖪 ·	Add new soils	×		Frames _
20	- Identification	Draw		Project
	Name : Gravity sit	Pattern category : GEO •		 Geometry Material
iq	Basic Data ε Unit weight : γ = 19.00 [kN/m ³]	Subcategory :	1	Profile Soils
	Stress-state : effective • Angle of internal friction : φ_{ef} = 30.00 [°] Cohesion of soil : c_{ef} = 0.00 [kPa] Angle of friction struc-soil : δ = 15.00 [°] Pressure at rest ? Soil : cohesionless • Uplift pressure ? Calc. mode of uplift : staturated unit weight : γ_{sat} = 19.00 [kN/m ³]	Pattern : Pattern : 3 Gravelly silt Color : Background : automatic Saturation <10 - 90> : 30 [%]		 ■ Assign ▲ Foundation ☞ Backfill ☞ Terrain ☞ Water ■ Surcharge ⊥ FF resistance ⊥ Applied forces ♣ Earthquake ☞ Stage settings Stage settings
€ • ● ● Add 2	Classify Clear	Add X Cancel	1 Paste	L Dimensioning
No. Soil name			A 2002	Outputs Image: Second secon

W ramce "Przyporządkowanie" pierwszy dodany grunt zostanie automatycznie przypisany do istniejących warstw.

Po wprowadzeniu podstawowych danych dotyczących konstrukcji możemy wybrać ustawienia obliczeń a następnie przeprowadzić obliczenia ściany oporowej.

W ramce "Ustawienia" naciśnij przycisk "Wybierz ustawienia" a następnie wybierz z listy dostępnych ustawień numer 8 – "Republika Czeska – stare normy CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)".

Numer	Nazwa	Ważne dla		
1	Standardowe - współczynniki bezpieczeństwa	Wszystkie	~	
2	Standardowe - stany graniczne	Wszystkie		
3	Standardowe - EN 1997 - DA1	Wszystkie	=	
4	Standardowe - EN 1997 - DA2	Wszystkie		
5	Standardowe - EN 1997 - DA3	Wszystkie		
6	Standardowe - LRFD 2003	Wszystkie		
7	Standardowe - bez redukcji parametrów	Wszystkie		
8	Republika Czeska - stare normy ČSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)	Wszystkie		
11	Polska - EN 1997	Wszystkie		
40	LRFD 2012 - Standardowe	Wszystkie		
41	LRFD 2012 - Ściany prefabrykowane	Wszystkie		M OK
43	Chiny - normy krajowe (GB)	Wszystkie		

Okno dialogowe "Lista ustawień obliczeń"

Uwaga: Wygląd okna dialogowego "Lista ustawień obliczeń" zależy od ustawień, które są zaznaczone jako widoczne w Administratorze ustawień – więcej informacji w pomocy programu (naciśnij F1). Jeżeli zestaw ustawień obliczeń, który chcesz wybrać nie jest dostępny na liście możesz go aktywować w administratorze ustawień.

Następnym krokiem będzie otwarcie ramki "Analiza". Po przeprowadzeniu obliczeń odczytaj poziom wykorzystania nośności konstrukcji (wartości znajdziesz w ramce "Analiza") odpowiednio 53,1% w przypadku obrotu i 66,5% w przypadku przesuwu.



Ramka "Analiza" – wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie z normą CSN 73 0037

Następnie wróć do ramki "Ustawienia" naciśnij przycisk "Wybierz ustawienia" a następnie wybierz z listy dostępnych ustawień numer 3 – "Standardowe – EN 1997 – DA1".

🖉 Lista ustaw	ień obliczeń	171212		×
Numer	Nazwa	Ważne dla]
1	Standardowe - współczynniki bezpieczeństwa	Wszystkie	^	
2	Standardowe - stany graniczne	Wszystkie		
	Standardowe - EN 1997 - DA1	Wszystkie		
4	Standardowe - EN 1997 - DA2	Wszystkie	=	
5	Standardowe - EN 1997 - DA3	Wszystkie		
6	Standardowe - LRFD 2003	Wszystkie		
7	Standardowe - bez redukcji parametrów	Wszystkie		
8	Republika Czeska - stare normy ČSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)	Wszystkie		
11	Polska - EN 1997	Wszystkie		
40	LRFD 2012 - Standardowe	Wszystkie		
41	LRFD 2012 - Ściany prefabrykowane	Wszystkie		
43	Chiny - normy krajowe (GB)	Wszystkie		
49	Singapur - EN1997	Wszystkie		🗹 ОК
50	Singapur - EN1997, gamma wody=1.0	Wszystkie		
E1	Dania DS _ EN 1007 _ CC2 C1	Warnetkia		

Okno dialogowe "Lista ustawień obliczeń"

Ponownie otwórz ramkę "Analiza" i odczytaj poziom wykorzystania nośności konstrukcji odpowiednio 55,6% w przypadku obrotu i 74,7% w przypadku przesuwu - dla zestawu ustawień obliczeń "Standardowe – EN 1997 – DA1".



Ramka "Analiza" – wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie z normą EN 1997 – DA1

Powtórz poprzednie czynności dla ustawień obliczeń numer 4 – "Standardowe – EN 1997 – DA2" oraz numer 5 – "Standardowe – EN 1997 – DA3".

Poziom wykorzystania nośności konstrukcji wynosi odpowiednio 77,8% i 69,7% dla zestawu ustawień obliczeń DA2 według EN 1997 oraz 53,5% i 74,7% dla ustawień DA3 według EN 1997.

Ostatnie zadanie (obliczenia z wykorzystaniem współczynników bezpieczeństwa) nie jest tak proste. W ramce "Ustawienia" naciśnij przycisk "Edytuj". Na ekranie pojawi się okno pokazujące ustawienia bieżącego zadania. Zmień metodykę obliczeń na "Współczynniki bezpieczeństwa" a następnie wprowadź współczynniki bezpieczeństwa na obrót i nośność poziomą jako 1.6.

Edycja ustawień bieżącego zadania : Ściana	oporowa			57.67.7477.	23
Materiały i normy Konstrukcje oporowe					
					Zmień ustawienia obliczeń dla
Obliczenie parcia czynnego :	Coulomb (CSN 730037)				programu :
Obliczenie parcia biernego :	Caquot-Kerisel (ČSN 730	0037)			Stateczność
Obliczenia wpływu obciążeń sejsmicznych :	Mononobe-Okabe				🧧 zbocza
Kształt klina odłamu :	Obliczać ukośny				- Fundament
Mimośród dopuszczalny :	0,333 [-]				🐸 bezpośredni
Metodyka obliczeń :	Współczynniki bezpiecze	ństwa			Pal Pal
🗌 🗖 Redukuj parametry kontaktu fundament	- grunt				
					Grupa pali
Trwała sytuacja obliczeniowa Przejściowa	a sytuacja obliczeniowa	Wyjątkowa sytuacja obliczeniowa	Sejsmiczna sytuacja obliczeniowa		
– Współczynniki bezpieczeństwa					
Współczynnik bezpieczeństwa na obrót :		SF _o = 1,60 [-]			
Współczynnik bezpieczeństwa - nośność po	ozioma :	SFs = 1,60 [-]			
Współczynnik bezpieczeństwa do nośności	pala :	SF _b = 1,50 [-]			
					🗹 ОК

Okno dialogowe "Edycja ustawień bieżącego zadania: Ściana oporowa"

Naciśnij przycisk OK i przeprowadź obliczenia. Poziom wykorzystania nośności konstrukcji wynosi odpowiednio 69% w przypadku obrotu i 77,1% w przypadku obrotu.



Ramka "Analiza" – wyniki obliczeń dla współczynnika bezpieczeństwa SF = 1.6

Jeżeli chciałbyś korzystać z wprowadzonych ustawień obliczeń częściej możesz zapisać te ustawienia wybierając przycisk "Dodaj do administratora". Następnym krokiem jest zmiana nazwy ustawień i wybranie przycisku "Dodaj". Dodany zestaw ustawień obliczeń pojawi się jako standardowy na liście ustawień obliczeń.



Dodaj ustawienia bieżącego zadania do Administratora	<u> </u>
Nazwa : Safety factor 1.6	Ważne dla : Ściana oporowa 💌
Materiały i normy Konstrukcje oporowe	
Obliczenie parcia czynnego : Coulomb (ČSN 730037)	
Obliczenie parcia biernego : Caquot-Kerisel (ČSN 730037)	
Obliczenia wpływu obciążeń sejsmicznych : Mononobe-Okabe	
Kształt klina odłamu : Obliczać ukośny	
Mimośród dopuszczalny : 0,333 [-]	
Metodyka obliczeń : Współczynniki bezpieczeństwa 💽	
L Redukuj parametry kontaktu fundament - grunt	
Trwała sytuacja obliczeniowa Przejściowa sytuacja obliczeniowa Wyjatkowa sytuacja obliczeniowa Seismiczna sytuacja obliczeniowa	Na
– Współczynniki bezpieczeństwa	
Współczynnik bezpieczeństwa na obrót : SF _o = 1,60 [–]	
Współczynnik bezpieczeństwa - nośność pozioma : SF _s = 1,60 [-]	
Współczynnik bezpieczeństwa do nośności pala : SF _b = 1,50 [-]	
	💽 <u>D</u> odaj
	🛛 🖾 Anuluj

Okno dialogowe "Dodaj ustawienia bieżącego zadania do Administratora"



Po przeprowadzeniu operacji okno dialogowe "Lista ustawień obliczeń" wygląda następująco:

lista ustaw	ień obliczeń			
Numer	Nazwa	Ważne dla		
55	Dania DS - EN 1997 - CC3, LC3	Wszystkie	^	
56	Dania DS - EN 1997 - CC3, LC4	Wszystkie		
57	Holandia - EN 1997 RC1	Wszystkie		
58	Holandia - EN 1997 RC2	Wszystkie		
59	Holandia - EN 1997 RC3	Wszystkie		
60	Holandia - EN 1997 pale R3c	Wszystkie		
61	Holandia - EN 1997 pale R3d	Wszystkie		
62	Belgia - EN 1997 - normalne ryzyko	Wszystkie		
63	Belgia - EN 1997 - niskie ryzyko	Wszystkie	=	
64	Belgia - EN 1997 - wysokie ryzyko	Wszystkie	r	
65	Belgia - EN 1997 - wysokie współczynniki częściowe dla pali	Wszystkie		I OK
U 8	Safety factor 1.6	Ściana oporowa		

Okno dialogowe "Lista ustawień obliczeń"

Podsumowanie

Poziom wykorzystania nośności konstrukcji w procentach dla kolejnych zestawów ustawień obliczeń przedstawiono poniżej:

		Obrót	Przesuw
1)	CSN 73 0037	53,1	66,5
2)	EN 1997 – DA1	55,6	74,7
3)	EN 1997 – DA2	77,8	69,7
4)	EN 1997 – DA3	53,3	74,7
5)	Współczynnik bezp. SF=1.6	69,0	77,1

Uzyskane rezultaty są zadowalające w odniesieniu do przyjętych do analizy norm i podejść obliczeniowych.

Uwaga: Zaprezentowana w niniejszym przewodniku prosta metoda porównania obliczeń według różnych norm i podejść obliczeniowych może być stosowana jedynie w odniesieniu do konstrukcji oporowych lub obliczania stateczności. Obliczanie fundamentów wymaga dodatkowo przeliczenia obciążenia konstrukcji według odpowiedniej normy. W związku z powyższym porównywanie obliczeń posadowień według różnych norm dla jednej wartości obciążenia jest bezwartościowe.