

### Dimensionamento de uma parede de contenção não ancorada

Programa:	Projeto de Contenções
-----------	-----------------------

Arquivo: Demo\_manual\_04.gp1

Neste capítulo, é descrito o dimensionamento de uma parede de contenção não ancorada, para cargas permanentes e acidentais (inundação).

#### Tarefa

Dimensione uma parede de contenção não ancorada executada em estacas-prancha *VL 601*, segundo a Norma EN 1997-1 (EC 7-1, DA3), em camadas geológicas não homogéneas. O material das estacas-prancha é aço *S 240 GP*. A profundidade da escavação é 2.75 m. O nível freático está a 1.0 m de profundidade. Analise, também, a estrutura para o caso de ocorrência de inundações, quando a água atinge uma altura de 1.0 m acima do topo da parede (devem ser instaladas barreiras móveis e anti-inundações).



Esquema de uma parede de estacas-prancha não ancorada - tarefa

#### Resolução:

Para resolver este problema, vamos utilizar o programa GEO5 "Projeto de Contenções". Neste texto, vamos explicar todos os passos para a resolução deste exemplo:

- 1ª etapa de construção: situação de projeto permanente
- 2ª etapa de construção: situação de projeto acidental
- Dimensionamento da secção transversal
- Verificação da estabilidade
- Resultados da análise e conclusão

#### Etapa de construção 1

Na janela "Configurações", clique em "Selecionar" e escolha a opção No. 5 – "Norma – EN 1997 – DA3".

Número	Nome	Válido para	
1	Norma - fatores de segurança	Tudo	
2	Norma - estados limites	Tudo	
3	Norma - EN 1997 - DA1	Tudo	
4	Norma - EN 1997 - DA2	Tudo	
5	Norma - EN 1997 - DA3	Tudo	
6	Norma - LRFD 2003	Tudo	
7	Norma - sem redução dos parâmetros	Tudo	
8	República Checa - Normas antigas CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)	Tudo	
9	Eslováquia - Normas antigas CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)	Tudo	
10	Eslováquia - EN 1997	Tudo	
60	Suiça - SIA 260 (267) - STR, GEO - Norma	Tudo	
09		Tudo	

Caixa de diálogo "Lista de configurações"

Comece por abrir a janela "Perfil" e adicione duas novas interfaces, utilizando o botão "Adicionar". Uma estará à profundidade de 1.5 m e a outra à profundidade de 2.5 m.

1	No.	Espessura da camada t [m]	Profundidade z [m]	🕂 📰 Adicionar	— Informação da posição Elevação do terreno : [m]
	1	1,50	0,00 1,50	_	Coordenadar GDS
	2	1,00	1,50 2,50	_	Visualizar
	3	-	2,50∞		GPS : (não especificado) no mapa
Perfil					

Janela "Perfile" – Adicionar umma nova interface

Depois, abra a janela "Solos" e adicione novos solos, através do botão "Adicionar", definindo os parâmetros dos solos de acordo com a tabela e imagens seguintes e atribua-os ao perfil geológico. O estado de tensão é considerado como **efetivo**, a pressão em repouso é calculada para solos **não coesivos** e a determinação do impulso é selecionada como **standard** para cada solo. Não vamos considerar alterações no peso volúmico devido à saturação.

Solo (Classificação do solo)	Perfil [ <i>m</i> ]	Peso volúmico $\gamma \left[ kN/m^3  ight]$		Coesão do solo c <sub>ef</sub> [kPa]	Ângulo de atrito estrutura – solo $\delta = [\circ]$
S-F — Areia com partículas finas, solo mediamente denso	0.0 – 1.5	17.5	29.5	0.0	14.0
SC – Areia argilosa, solo mediamente denso	1.5 – 2.5	18.5	27.0	8.0	14.0
CL, CI – Argila com plasticidade média ou reduzida, consistência firme	a partir de 2.5	21.0	19.0	12.0	14.0

Tabela com os parâmetros do solo

Janela "Perfil" – adicionar nova interface



Adicionar novos solos					×
— Identificação ————					— Desenhar ———
Nome :	Areia com	partículas finas			Categoria de padrão :
					GEO
— Dados base ———				~ ?	Procurar :
Peso volúmico :	γ =	17.50	[kN/m <sup>3</sup> ]		Subcategoria :
Estado de tensão :	efetivo		-		Solos (1 - 16)
Ângulo de atrito interno :	φ <sub>ef</sub> =	29.50	[°]		Padrão :
Coesão do solo :	c <sub>ef</sub> =	0.00	[kPa]		
Ângulo de atrito estrusolo :	δ =	14.00	[°]		
— Empuxo em repouso —				<b>?</b>	
Solo :	não coesiv	D	-		9 Areia
					Cor :
— Computação de empuxo	s				▼
Cálculo da pressão hidrostática :	padrão		-		Fundo :
Peso volúmico saturado :	Veet =	17 50	[kN/m <sup>3</sup> ]		automático
reso volumico saturado .	/sat -	11.50			Saturação <10 - 90> : 50 [%]
Classificar Limpar					🕂 Adicionar 🗙 Cancelar

Caixa de diálogo "Adicionar novos solos" – Areia com partículas finas



Adicionar novos solos				×
— Identificação ———				— Desenhar ———
Nome :	Areia argilosa			Categoria de padrão :
				GEO
— Dados base ———			? -	Procurar :
Peso volúmico :	γ = 18	8.50 [kN/m <sup>3</sup> ]		Subcategoria :
Estado de tensão :	efetivo	-		Solos (1 - 16)
Ângulo de atrito interno :	φ <sub>ef</sub> = 27	.00 [°]		Padrão :
Coesão do solo :	c <sub>ef</sub> = 8	.00 [kPa]		
Ângulo de atrito estrusolo :	δ = 14	.00 [°]		이는 것은 것은 것은 것은 것은 것을 가지 않는다. 같은 것은 것은 것은 것은 것은 것은 것은 것을 통해 있는다.
— Empuxo em repouso —			? -	
Solo :	não coesivo			
				Cor :
— Computação de empuxo	os		? -	
Cálculo da pressão hidrostática :	padrão	-		Fundo :
Peso volúmico saturado :	γ <sub>sat</sub> = 18	8.50 [kN/m <sup>3</sup> ]		
				Saturação <10 - 90> : 50 [%]
Classificar Limpar			Ť.	🕂 Adicionar 🗙 Cancelar

Caixa de diálogo "Adicionar novos solos" – Areia argilosa



Adicionar novos solos		×
— Identificação ———		——————————————————————————————————————
Nome :	Argila com plasticidade média o	u reduzida Categoria de padrão :
		GEO
— Dados base ———		Procurar :
Peso volúmico :	γ = 21.00 [kN/	m <sup>3</sup> ] Subcategoria :
Estado de tensão :	efetivo	▼ Solos (1 - 16) ▼
Ângulo de atrito interno :	φ <sub>ef</sub> = 19.00 [°]	Padrão :
Coesão do solo :	c <sub>ef</sub> = 12.00 [kPa]	
Ângulo de atrito estrusolo :	δ = 14.00 [°]	
— Empuxo em repouso —		?·
Solo :	não coesivo	▼ 4 Argila
		Cor :
— Computação de empuxo	)S	~ ? -
Cálculo da pressão hidrostática :	padrão	Fundo :
	24.00 // 11/	automático 🔽
Peso volúmico saturado :	γsat = 21.00 [kN/	m <sup>3</sup> ] Saturação <10 - 90> : 50 [%]
Classificar Limpar		🕂 Adicionar 🗙 Cancelar

Caixa de diálogo "Adicionar novos solos" – Argila com plasticidade reduzida

Na janela "Atribuir", atribua os solos às camadas respetivas, conforme mostra a imagem abaixo.



Janela "Atribuir" – atribuir solos



Na janela "Geometria", selecione a forma da base da escavação e introduza a sua profundidade. De seguida, clique em "Editar" para selecionar o tipo de secção transversal. Para este exemplo, considere estacas-prancha VL 601.



Janela "Geometria"

Na janela "Material", definimos o tipo de aço desejado S 240 GP (aço para a estaca-prancha).



Janela "Material"

Neste caso, não utilizamos as janelas "Ancoragem", "Suportes", "Apoios", "Sobrecarga" nem "Forças aplicadas". A janela "Sismo" também não é importante para esta análise, porque a estrutura não se encontra numa área de atividade sísmica. Na janela "Terreno", a configuração mantém-se horizontal.

De seguida passamos à janela "Determinação da pressão". Nesta janela escolhemos a possibilidade de "considerar a pressão mínima para dimensionamento".



Janela "Determinação da pressão"

Nota: Para solos coesivos, algumas Normas recomendam a utilização da pressão mínima para dimensionamento atuante na parede de contenção. O valor comum para o coeficiente da pressão mínima de dimensionamento é Ka = 0.2. Isto significa que a pressão mínima na estrutura é pelo menos 20 % da tensão geostática – nunca inferior.

Nota: No caso de paredes de contenção ancoradas, é recomendável utilizar a redistribuição da pressão atuante, devido à ancoragem. Se for desejado reduzir a deformação das estacas-prancha, também é possível aumentar a pressão atuante na estrutura (ativa aumentada, em repouso) na mesma janela. Ambas as possibilidades são descritas na Ajuda do programa (F1) ou no próximo manual de engenharia <u>No. 5 – Dimensionamento de uma parede de contenção ancorada</u>.



Na janela "Nível freático", introduza o nível freático a 1.0 m de profundidade.

I					
	h <sub>1</sub>	<ul> <li>Parâmetros do nível freático</li> </ul>			
		Nível freático atrás da estrutura :	h1 =	1.00	[m]
		Nível freático à frente da estrutura :	h2 =		[m]
		Junta de dilatação			
atico		Profundidade da junta de dilatação :	ht =		[m]
el freå					
Níve					

Janela "Nível freático" – 1ª etapa de construção

Seguidamente, na janela "Configurações da etapa", selecione a situação de projeto permanente.

I	Situação do projeto :	permanente 💌	
Configurações da etapa			

Janela "Configurações da etapa (1)"

Agora, abra a janela "Análises". Nesta janela, o programa calcula automaticamente as forças internas e a profundidade necessária para a estrutura.



Janela "Análises"

Todos os resultados podem ser visualizados através do botão "Em detalhe".



Janela "Análises" – etapa de construção 1 – caixa de diálogo "Em detalhe"

Na etapa seguinte, vamos mostrar como analisar a profundidade mínima da estrutura e as forças internas no solo, para uma situação de projeto acidental – inundações.



#### Introdução de dados - Etapa de construção 2

Agora, adicione uma nova etapa de construção na barra de ferramentas "Etapas de construção", na parte superior esquerda do ecrã.

. <b>E</b>			
Etap	[1]	[2]	

Barra de ferramentas "Etapas de construção"

Na janela "Nível freático", altera a posição do nível freático atrás da estrutura para -1.0 m. Não vamos considerar a existência de água à frente da estrutura.

1					
	h <sub>1</sub>	<ul> <li>Parâmetros do nível freático</li> </ul>			
		Nível freático atrás da estrutura : Nível freático à frente da estrutura : - Junta de dilatação	h1 = h2 =	-1.00	<b>[m]</b> [m]
Nível freático		Profundidade da junta de dilatação :	ht =		[m]

Janela "Nível freático"

Seguidamente, na janela "Configurações da etapa", defina a situação de projeto como "acidental".



Janela "Configurações da etapa (2)"

# **GEO5**

Todos os restantes parâmetros permanecem iguais aos da 1ª etapa de construção, não sendo necessário alterar nenhum outro dado em qualquer outra janela. Assim, passamos diretamente para a janela "Análises" para observar os resultados detalhados.



Janela "Análises"

🕼 Verificação		_		×
Valor máx. de força de cisalhamento Valor máx. do momento Profundidade requerida da estrutura no solo Comprimento total da estrutura	=	215.82 178.81 4.46 7.21	kN/m kNm/m m	
			X <u>F</u> ech	nar

Janela "Análises" – etapa de construção 2 – Caixa de diálogo "Em detalhe"

Agora, é necessário verificar a secção transversal das estacas-prancha para flexão + compressão e cisalhamento.



#### Verificação da secção transversal

Passe à janela "Dimensionamento".



#### Janela "Dimensionamento"

I	Análise : 🕕 🕞 [1]	
	Etapa : (envolventes de todas as etapas) Editar Geometria : Estacas-prancha : VL 601 Informação	<ul> <li>✓ Verificar secção transversal</li> <li>Coef. de redução da capacidade de suporte : 1.00 [-]</li> <li>Influência da força normal : força normal – não considerar ▼</li> </ul>
mensionamento	Esforço transverso máx. por 1m = 215.82 kN/m Momento máx. por 1m = 178.81 kNm/m	Resultados         FLEXÃO + COMPR. : NÃO SATISFAZ       (100.4%)         CORTANTE :       SATISFAZ       (37.5%)

Janela "Dimensionamento" – verificação de resultados

Nota: Os valores máximos das forças internas, de todas as etapas, são exibidos na janela "Dimensionamento". Se desejar visualizar os resultados de uma etapa de construção específica, deve selecionar a etapa através do botão "Editar".

Como podemos verificar, a secção transversal não está satisfatória para a verificação da "flexão + compressão", dado que a utilização é superior a 100 %. Os resultados detalhados podem ser visualizados através do botão "Em detalhe".

## **GEO5**



Resultados detalhados

Uma vez que a verificação da secção transversal não é satisfatória, é necessário voltar à primeira etapa de construção e, na janela "Geometria", selecionar uma estaca-prancha maior – *VL 602*.



Janela "Geometria" – alterar a secção transversal

Após alterar a secção transversal, regresse à janela "Dimensionamento". A verificação da nova, e maior, secção transversal é satisfatória.



Janela "Dimensionamento" – verificação da nova secção transversal

### **GEO5**

ľ	Análise : 🛨 🕞 [1]	
	Etapa : (envolventes de todas as etapas) Editar Geometria : Estacas-prancha : VL 602 — Informação	✓ Verificar secção transversal Coef. de redução da capacidade de suporte : 1.00 [-] Influência da força normal : força normal – não considerar ▼
ensionamento	Esforço transverso máx. por 1m = 215.82 kN/m Momento máx. por 1m = 178.81 kNm/m	Resultados         FLEXÃO + COMPR.: SATISFAZ       (88.2%)         CORTANTE :       SATISFAZ       (30.4%)
Dime		

Janela "Dimensionamento" – nova verificação de resultados

Nota: A alteração da secção transversal não tem influência na análise das forças internas. A rigidez da estrutura apenas tem influência na análise do programa "<u>Verificação de Contenções</u>", que pode ser utilizado para analisar estruturas ancoradas mais complexas.



#### Verificação da estabilidade

Agora é necessário verificar a estabilidade global da estrutura. Esta verificação é realizada na janela "Estabilidade".

Nesta janela, o programa mostra a profundidade mínima da estrutura no solo. A análise de estabilidade deve ser realizada para cada etapa de construção.

A profundidade mínima da estrutura (com base na análise da 2ª etapa de construção) é 4.46 m. Como tal, vamos dimensionar uma cortina de estacas-prancha com 4.5 m de profundidade.



Primeiro, realizamos a análise para a 1ª etapa de construção.

Janela "Estabilidade" – etapa de construção 1

O botão "Estabilidade de taludes" inicia o programa "Estabilidade de Taludes". Todos os parâmetros são transferidos automaticamente para o programa. Aqui, abra a janela "Análises". Selecione o método de "Bishop" com otimização da superfície de deslizamento circular, conforme mostra a imagem abaixo, e clique no botão "Analisar".



Programa "Estabilidade de Taludes" – janela "Análises" (etapa de construção 1)

Após concluir a análise para a 1ª etapa, clique em "Guardar e sair", na parte direita do ecrã. De seguida, realize a mesma análise para a 2ª etapa de construção.



Programa "Estabilidade de Taludes" – janela "Análises" (etapa de construção 2)

#### Resultados da análise e conclusão

O objetivo desta tarefa é dimensionar uma cortina de estacas-prancha para um poço de fundação a 2.75 m de profundidade.

Ao dimensionar uma parede de contenção não ancorada, obtivemos valores para a profundidade mínima da estrutura no solo. Esta profundidade é determinada como o valor máximo de todas as etapas de construção:

- Profundidade mínima para a primeira etapa de construção: 2.79 m
- Profundidade mínima para a segunda etapa de construção:
   4.46 m

Assim, o dimensionamos a cortina de estacas-prancha com 4.5 m de profundidade, com uma altura total de 7.25 m (4.5 m + 2.75 m).

A estabilidade global desta estrutura é satisfatória. A utilização máxima da estrutura não excede 60 %.

A secção transversal dimensionada originalmente, com estacas-prancha tipo VL 601, não era satisfatória para a verificação de flexão. Assim, foi necessário substituir esta secção transversal por uma maior, do tipo VL 602, que já é satisfatória.

A cortina de estacas-prancha (secção transversal tipo *VL 602*, aço *S 240 GP*) com uma altura total de 7.25 m, é satisfatória para todas as verificações.