

# Szabványok és számítási beállítások használata

Program: Súlytámfal

Fájl: Demo\_manual\_01.gtz

Ez a fejezet a Beállítás kezelő helyes használatát mutatja be, amit a szabványok, parciális tényezők és számítási módszerek kiválasztására használhatunk. Ez az összes GEO5 programhoz szükséges alapvető lépés.

#### Bevezető:

A GEO5 programot 90 országban használják világszerte. A mérnök feladata mindenhol ugyanaz – a szerkezet megfelelőségének és gazdaságosságának igazolása.

A szerkezetek alapvető jellemzői (pl.: falak méretei, terep, horgonyok elhelyezkedése stb.) a világon mindenhol egyformák, ellenben a szerkezet biztonságának igazolása és a számítási elméletek különbözhetnek. A számos új elmélet, és főként a sok parciális tényező nagy mennyiségű bemenő adat megadásához és bonyolult programokhoz vezetnek. A Beállítás kezelő ennek a feladatnak a leegyszerűsítésére készült.

A Beállítás kezelőben az összes bemenő paraméter adott, beleértve a szabványokat, módszereket, és az adott országra vonatkozó együtthatókat. A cél, hogy a felhasználó megismerhesse a programban használt beállításokat (vagy új számítási beállítást adjon meg), és utána használhassa őket munkájához. A felhasználó számára a Beállítás kezelő és Beállítás szerkesztő használata csak alkalom adtán szükséges.

#### Feladat:

Végezzük el a képen lévő súlytámfal ellenőrzését kiborulásra és elcsúszásra az alábbi szabványok és módszerek szerint:

- 1) CSN 73 0037
- 2) EN 1997 DA1
- 3) EN 1997 DA2
- 4) EN 1997 DA3
- 5) Biztonsági tényező: SF=1.6





Ábra a súlytámfal számításhoz

### Megoldás:

Először is, adjuk meg a szerkezeti és geológiai feltételeket a "Geometria", "Hozzárendel" és "Talajok" menüben. A többi menüt kihagyhatjuk, mert a feladat megoldásához nem szükségesek.

### Talajparaméterek táblázata

Talaj (Talajosztályozás)	Térfogatsúly $\gamma \left[ k N / m^3  ight]$	Belső súrlódási szög $arphi_{e\!f} \left[^{ m o} ight]$	Talaj kohéziója c <sub>ef</sub> [kPa]	Szerktalaj súrlódási szög $\delta = [^{\circ}]$
MG – Kavicsos agyag, Merev konzisztencia	19,0	30,0	0	15,0

A "Hozzárendel" menüben, az első talaj lesz automatikusan hozzárendelve a réteghez, vagy rétegekhez. Ez változtatható, ha szükséges.





"Geometria" menü – súlytámfal geometriájának megadása

Amikor befejeztük a szerkezet megadását, kiválaszthatjuk a használni kívánt szabványt, és lefuttathatjuk a súlytámfal számítását.

A "Beállítások" menüben kattintsunk a "Beállítások kiválasztása" gombra és válasszuk ki a 8. számú – "Cseh Köztársaság – régi szabványok CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)" sort.

Settings list					
Number	Name	Valid for			
1	Standard - safety factors	All	*		
2	Standard - limit states	All			
3	Standard - EN 1997 - DA1	All	=		
4	Standard - EN 1997 - DA2	All	-		
5	Standard - EN 1997 - DA3	All			
6	Standard - LRFD	All			
7	Standard - no reduction of parameters	All			
8	Czech republic - old standards CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)	All			
9	Czech republic - EN 1997, preliminary standard	All		I OK	
11	Slovakia - old standards CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)	All			
12	Slovakia - EN 1997	All	Ŧ	Cancel	

Párbeszéd ablak "Beállítások listája"



Megjegyzés: A párbeszédablak kinézete attól függ, mely szabványokat aktiváltuk már a Beállítás kezelőben - további információt a program súgójában (F1 gomb) talál. Amennyiben a használni kívánt szabvány nincs a "Beállítás listában", aktiválhatja a "Beállítás kezelőben".

A feladat számítása után nyissa meg az "Ellenőrzés" menüt, majd rögzítse a kapott kihasználtságot (az "Ellenőrzés" ablakban) - 53,1%, vagy 66,5%.



"Ellenőrzés" menü – CSN 73 0037 szabvány szerint kapott eredmények

Majd térjen vissza a "Beállítások" menübe, és válassza ki a 3. számú – "Szabvány – EN 1997 – DA1" sort.

2	Ì	Settings list			×
Г	Number	Name	Valid for		
IE.	1	Standard - safety factors	All	^	
ΙE	2	Standard - limit states	All		
	3	Standard - EN 1997 - DA1	All		
IΓ	4	Standard - EN 1997 - DA2	All		
ΙE	5	Standard - EN 1997 - DA3	All		
ΙE	7	Standard - no reduction of parameters	All		
	8	Czech republic - old standards CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)	All		🗹 ОК
	10	Slovakia - EN 1997	All		X Cancel
	40			× .	es cancer

"Beállítások listája" párbeszédablak



Nyissa meg újra az "Ellenőrzés" menüt, és jegyezze fel a kapott eredményeket (55,6% és 74,7%) az EN 1997, DA1 szerint.



"Ellenőrzés" ablak – Eredmények az EN 1997, DA1 szerint

Ismételje meg a négyes számú beállítással – "Szabvány – EN 1997 – DA2" és az 5 – "Szabvány – EN 1997 – DA3".

A számított kihasználtság (77,8% and 69,7%) az EN 1997, DA2 szerint, illetve (53,5% and 74,7%) az EN 1997, DA3 szerint.



Az 5. beállítás (számítás biztonsági tényező használatával) kicsit különböző. A "Beállítások" menüben kattintson a "Szerkesztés" gombra. Ez mutatni fogja a jelenlegi számítási beállításokat. Változtassa az ellenőrzési módszert "Biztonsági tényezőkre (ASD)", eztán állítsa a kiborulás és az elcsúszási ellenállás biztonsági tényezőjét 1,6-re.

Edit current settings : Gravity wall		<b>×</b>
Materials and standards Wall analysis	3	
Active earth pressure calculation :	Coulomb	Change analysis settings for program :
Passive earth pressure calculation :	Caqout-Kerisel	Slope
Earthquake analysis :	Mononobe-Okabe	stability
Shape of earth wedge :	Calculate as skew	Bread footing
Verification methodology :	Safety factors (ASD)	
Reduce parameters of contact bas	se - soil	
Permanent design situation Transie	nt design situation Accidental design situation Seismic design situation	
- Safety factors		
Safety factor for overturning :	SF <sub>o</sub> = 1,60 [-]	
Safety factor for sliding resistance :	SF <sub>5</sub> = 1,60 [-]	
Safety factor for bearing capacity :	SF <sub>b</sub> = 1,50 [-]	🗹 ОК
		Cancel

"Jelenlegi beállítások szerkesztése: Súlytámfal" párbeszédablak



Nyomja meg az OK gombot és futtassa le a számítást (Kihasználtság: 69,0% és 77,1%).

"Ellenőrzés" menü – számítás eredménye SF = 1.6 biztonsági tényezőre



Amennyiben ezt a beállítást gyakran szeretné használni, hasznos lehet elmenteni azt a "Hozzáadás a kezelőhöz" gombbal, átnevezni a lent mutatott módon, és legközelebb már használhatjuk, mint betölthető szabványt.

Add currect settings to the Administrator					
Name : Safety factor 1.6	Valid for : Gravity wall 💌				
Materials and standards Wall analysi	s				
Active earth pressure calculation :	Coulomb				
Passive earth pressure calculation :	Caqout-Kerisel				
Earthquake analysis :	Mononobe-Okabe				
Shape of earth wedge :	Calculate as skew				
Verification methodology :	Safety factors (ASD)				
Reduce parameters of contact ba	se - soil				
Permanent design situation Transi	ent design situation Accidental design situation Seismic design situation				
- Safety factors					
Safety factor for overturning :	SF <sub>o</sub> = 1,60 [-]				
Safety factor for sliding resistance :	SF <sub>s</sub> = 1,60 [-]				
Safety factor for bearing capacity :	SF <sub>b</sub> = 1,50 [-]				
	● Add				

"Jelenlegi beállítás hozzáadása az Adminisztrátorhoz" párbeszédablak

A "Beállítások listája" párbeszédablak mostantól így néz ki:

Settings list						
[	Number	Name	Valid for			
	1	Standard - safety factors	All	*		
	2	Standard - limit states	All			
	3	Standard - EN 1997 - DA1	All	]		
	4	Standard - EN 1997 - DA2	All			
	5	Standard - EN 1997 - DA3	All			
	6	Standard - LRFD	All	]		
	7	Standard - no reduction of parameters	All	]		
	8	Czech republic - old standards CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)	All			
	9	Czech republic - EN 1997, preliminary standard	All	]		
	11	Slovakia - old standards CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)	All	]		
	12	Slovakia - EN 1997	All			
L	U 5	Safety factor 1.6	Gravity wall			
					🖌 ОК	
				Ŧ	🔀 Cancel	

"Beállítások listája" párbeszédablak



## Ellenőrzés

Kihasználtság százalékosan az egyes szabványokkal:

		Kiborulás	Elcsúszás
1)	CSN 73 0037	53,1	66,5
2)	EN 1997 – DA1	55,6	74,7
3)	EN 1997 – DA2	77,8	69,7
4)	EN 1997 – DA3	53,3	74,7
5)	Biztonsági tényező SF=1.6	69,0	77,1

A kiválasztott számítási szabványokkal az eredmények megfelelőek.

Megjegyzés: Ez az egyszerű módszer használható támszerkezetek vagy stabilitási számítások összehasonlítására. Amikor alapozást számolunk, a terhet (alapvető bemenő adatot) az adott szabványnak megfelelően kell figyelembe venni. Ebből kifolyólag nincs értelme alapozás számítások összehasonlításának azonos teherérték (névleges érték) mellett.